






CONEXIONADO SENSORES VEHÍCULO ROVER

CONEXIONADO SENSORES

SENSOR	PIN
DHT22	D5
LDR	A0
EFFECTO HALL	D7



IMPORTANTE!!! Comprobar las conexiones **G** (GND, -, G), **V** (VCC, +) y **D** (SEÑAL, out, D0, A0) entre los sensores y la shield.